

# FRENS i EMBRAGATGES GR

## Ferve - F90 - FERVE COMPROBADOR DE CARGA DE BATERÍA DE 12 -24 V

FERVE COMPROBADOR DE CARGA DE BATERÍA DE 12 -24 V

COMPROBACIÓN DEL ESTADO DE CARGA DE LA BATERIA

( Motor del vehiculo parado )

Si la bateria acaba de estar en servicio, para obtener una indicación precisa de su estado de carga, encienda las luces de posicion durante dos minutos. Apáguelas, deje pasar un minuto y efectúe la comprobación.

COMPROBACIÓN DEL ALTERNADOR O DINAMO Y DEL REGULADOR

( Motor del vehiculo en marcha )

Haga girar el motor a 2.000 r.p.m. y verifique el resultado



