

FRENS i EMBRAGATGES GR

Ferve - F90 - FERVE COMPROBADOR DE CARGA DE BATERÍA DE 12 -24 V

FERVE COMPROBADOR DE CARGA DE BATERÍA DE 12 -24 V

COMPROBACIÓN DEL ESTADO DE CARGA DE LA BATERIA

(Motor del vehiculo parado)

Si la bateria acaba de estar en servicio, para obtener una indicación precisa de su estado de carga, encienda las luces de posicion durante dos minutos. Apáguelas, deje pasar un minuto y efectúe la comprobación.

COMPROBACIÓN DEL ALTERNADOR O DINAMO Y DEL REGULADOR

(Motor del vehiculo en marcha)

Haga girar el motor a 2.000 r.p.m. y verifique el resultado



