

FRENS i EMBRAGATGES **GR**

Sachs - 3000951684 - KIT DE EMBRAGUE

KIT DE EMBRAGUE

Diámetro [mm] : 200

Número de dientes : 18

Componentes véase lista de piezas :

SVHC : No hay información disponible, diríjase al fabricante.

Sustituye a: 3000 950 044

